

Montagezange für Bajonettring

Demontage und Montage von Bajonettringen

ARMANO

T11-000-002

Anwendung

Wird für Reparaturen und auch dann benötigt, wenn füllbare Geräte nachträglich gefüllt werden und eine Zeigerkorrektur erforderlich ist.

Ausführung

Formteil

aus Werkzeugstahl – gehärtet und brüniert

Einlage

aus Gummi – geklebt

Griffe

aus profiliertem CrNi-Stahlrohr

verfügbares Sortiment

NG 63	NG 63 – a
NG 100	NG 100 – a
NG 160	NG 160 – a

Je NG (Nenngröße) und Ausführung (enganliegend oder amerikanische Bauform – a) wird eine gesonderte Zange benötigt.



Bedienhinweise

Öffnen der Geräte

Bei gefüllten Geräten Gehäusefüllung über Füllöffnung entfernen (ohne Abb.)



1. Manometer ausreichend fixieren (z. B. im Schraubstock)



4. Ring mit Hand drehen und gerade nach oben abnehmen, ohne Innenteile zu berühren



2. Klemmring auf das Gerät legen und mit einer Hand klemmen



3. Bajonettring durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn lösen

Schließen der Geräte

In folgender Reihenfolge vorgehen

- Gerät fixieren
- Bajonettring aufsetzen und handfest anziehen (Drehung im Uhrzeigersinn)
- Klemmring aufsetzen und fest ziehen

